



Additional information about DTS-HD and DTS:X playback **EN**

Some Blu-ray players may be unable to detect that this unit supports DTS-HD and DTS:X when they are connected to the unit through HDMI, and the players may fail to properly output a DTS signal.

If this happens, configure the unit's DTS MODE under the Advanced Setup menu.

DTS Format Notification Setting (DTS MODE)

This setting informs the player about the DTS formats that the unit supports.

Settings

MODE 1 (Default)	This mode conforms to the DTS:X standard. Use this setting under normal circumstances.
MODE 2	Use this setting if the player fails to properly output a DTS signal even when it is playing back DTS-HD or DTS:X content.

Informations supplémentaires sur la lecture DTS-HD et DTS:X **FR**

Certains lecteurs Blu-ray peuvent être incapables de détecter que cet appareil prend en charge DTS-HD et DTS:X lorsqu'ils sont raccordés à l'appareil via HDMI, et les lecteurs peuvent ne pas émettre correctement les signaux DTS.

Le cas échéant, configurez le DTS MODE de l'appareil dans le menu Configuration avancée.

Réglage de notification du format DTS (DTS MODE)

Ce réglage informe le lecteur sur les formats DTS pris en charge par l'appareil.

Réglages

MODE 1 (par défaut)	Ce mode est conforme à la norme DTS:X. Utilisez ce réglage dans des circonstances normales.
MODE 2	Utilisez ce réglage si le lecteur n'émet pas correctement les signaux DTS même lorsqu'il lit un contenu DTS-HD ou DTS:X.

Zusätzliche Informationen zur DTS-HD- und DTS:X-Wiedergabe **DE**

Manche Blu-ray-Spieler erkennen möglicherweise nicht, dass dieses Gerät DTS-HD und DTS:X unterstützt, wenn sie über HDMI mit diesem Gerät verbunden werden, und geben dann ein DTS-Signal nicht korrekt aus.

Sollte dies vorkommen, konfigurieren Sie den DTS MODE des Geräts im Menü Advanced Setup.

Einstellung für DTS-Formatkennung (DTS MODE)

Diese Einstellung informiert den Player über die vom Gerät unterstützten DTS-Formate.

Einstellungen

MODE 1 (Grundeinstellung)	Dieser Modus entspricht dem DTS:X-Standard. Verwenden Sie normalerweise diese Einstellung.
MODE 2	Verwenden Sie diese Einstellung, wenn der Player auch bei der Wiedergabe von DTS-HD- oder DTS:X-Inhalten ein DTS-Signal nicht korrekt ausgibt.

Extra information om DTS-HD och DTS:X uppspelning **SV**

Vissa Blu-ray-spelare kan inte känna av att denna enhet stöder DTS-HD och DTS:X när de är anslutna till enheten med HDMI och spelare kanske inte kan mata ut en DTS-signal.

Om detta händer, konfigurera enhetens DTS MODE i menyn Avancerad inställning.

Meddelande om inställning av DTS Format (DTS MODE)

Denna inställning informerar spelaren om de DTS-format som spelaren stöder.

Inställningar

MODE 1 (Grundinställning)	Detta läge överensstämmer med DTS:X standarden. Använd denna inställning under normala förhållanden.
MODE 2	Använd denna inställning om spelaren inte lyckas mata ut en DTS-signal när den spelar upp DTS-HD eller DTS:X innehåll.

Informazioni aggiuntive sulla riproduzione dei formati DTS-HD e DTS:X **IT**

Alcuni lettori Blu-ray potrebbero non essere in grado di rilevare che questa unità supporta i formati DTS-HD e DTS: X quando sono collegati all'unità tramite HDMI, e i lettori potrebbero non riuscire a emettere correttamente un segnale DTS. In tal caso, configurare DTS MODE nel menu di configurazione avanzata.

Impostazione di notifica del formato DTS (DTS MODE)

Questa impostazione comunica al lettore i formati DTS supportati dall'unità.

Impostazioni

MODE 1 (Impostazione predefinita)	Questa modalità è conforme allo standard DTS:X. In circostanze normali, usare questa impostazione.
MODE 2	Usare questa impostazione se il lettore non riesce ad emettere correttamente un segnale DTS durante la riproduzione di contenuti in formato DTS-HD o DTS:X.

Información adicional sobre la reproducción de DTS-HD y DTS:X **ES**

Algunos reproductores de Blu-ray pueden ser incapaces de detectar que esta unidad admite DTS-HD y DTS:X cuando se conectan a la unidad mediante HDMI, y es posible que los reproductores no puedan emitir correctamente una señal DTS. Si esto ocurre, configure la opción DTS MODE de la unidad en el menú Advanced Setup.

Ajuste de la notificación del formato de DTS (DTS MODE)

Este ajuste informa al reproductor de los formatos DTS que admite la unidad.

Ajustes

MODE 1 (Predeterminado)	Este modo se ajusta al estándar DTS:X. Utilice este ajuste en circunstancias normales.
MODE 2	Utilice este ajuste si el reproductor no puede emitir correctamente una señal DTS ni siquiera cuando está reproduciendo contenido en DTS-HD o DTS:X.

Aanvullende informatie over weergave van DTS-HD en DTS:X **NL**

Sommige Blu-ray-spelers kunnen mogelijk niet detecteren dat dit toestel DTS-HD en DTS:X ondersteunt wanneer deze via HDMI zijn aangesloten op het toestel en dergelijke spelers zullen daarom mogelijk geen correct DTS-signaal produceren. Als dit gebeurt, moet u de DTS MODE van het toestel configureren via het menu Advanced Setup (Geavanceerde instellingen).

DTS-formaat notificatie-instelling (DTS MODE)

Deze instelling geeft de speler de informatie over de DTS-formaten die door het toestel worden ondersteund.

Instellingen

MODE 1 (standaard)	Deze instelling voldoet aan de DTS:X-norm. Gebruik normaal gesproken deze instelling.
MODE 2	Gebruik deze instelling als de speler geen correct DTS-signaal produceert, ook al wordt er wel DTS-HD of DTS:X-materiaal afgespeeld.

Informações adicionais sobre a reprodução DTS-HD e DTS:X **PT**

Alguns BD players podem não ser capazes de detectar que esta unidade suporta a reprodução DTS-HD e DTS:X se eles forem conectados à unidade através de HDMI, e os players podem emitir um sinal DTS inadequadamente. Se isso acontecer, configure o DTS MODE da unidade no menu Configuração Avançada.

Definição de Notificação do Formato DTS (DTS MODE)

Esta definição notifica o player sobre os formatos DTS que a unidade suporta.

Definições

MODE 1 (Padrão)	Este modo está em conformidade com a norma DTS:X. Use esta definição em circunstâncias normais.
MODE 2	Use esta definição se o player não for capaz de emitir um sinal DTS adequadamente ao reproduzir um conteúdo DTS-HD ou DTS:X.

Supplerende oplysninger om DTS-HD og DTS:X playback

DA

Det kan være at nogle Blu-ray afspillere ikke kan registrere, at denne enhed understøtter DTS-HD og DTS:X, når de er tilsluttet til enheden via HDMI, og afspillerne ikke udsender et DTS signal korrekt.

Hvis det sker, skal enhedens DTS MODE konfigureres i den avancerede opsætningsmenu.

DTS Formatmeddelelsesindstilling (DTS MODE)

Denne indstilling oplyser afspilleren om de DTS-formater, som enheden understøtter.

Indstillinger

MODE 1 (Standard)	Denne tilstand er i overensstemmelse med DTS:X standarden. Anvend denne indstilling under normal omstændigheder.
MODE 2	Anvend denne indstilling, hvis afspilleren ikke udsender et DTS signal korrekt, når den afspiller DTS-HD eller DTS:X indhold.

Ytterligere informasjon om DTS-HD og DTS:X-avspilling

NO

Enkelte Blu-ray-spillere kan ikke oppdage at denne enheten støtter DTS-HD og DTS:X når de kobles til enheten via HDMI, og spillerne kan mislykkes i å skikkelig sende ut et DTS-signal.

I så fall, må enhetens DTS MODE konfigureres under Avansert oppsett-menyen.

Varslingsinnstilling for DTS-format (DTS MODE)

Denne innstillingen informerer spilleren om DTS-formatene som støttes av enheten.

Innstillinger

MODE 1 (Standard)	Denne modusen er i overensstemmelse med DTS:X-standarden. Denne innstillingen må brukes under normale omstendigheter.
MODE 2	Denne innstillingen må brukes hvis spilleren ikke klarer å sende ut et DTS-signal selv når det spilles av DTS-HD eller DTS:X-innholdet.

Lisätietoja DTS-HD- ja DTS:X-toistosta

FI

Jotkin Blu-ray-soittimet eivät ehkä havaitse tämän laitteen tukevan DTS-HD- tai DTS:X-muotoa kytkettynä HDMI-liitännän kautta, ja laite ei ehkä toista DTS-signaalia oikein.

Jos tämä tapahtuu, määritä laitteen DTS MODE Advanced Setup -valikossa.

DTS-muodon ilmoitusasetus (DTS MODE)

Tämä asetus määrittää soittimelle kerrottavat laitteen tukemat DTS-muodot.

Asetukset

MODE 1 (Oletus)	Tämä muoto on yhteensopiva DTS:X-standardin kanssa. Käytä tätä muotoa tavanomaisissa tilanteissa.
MODE 2	Käytä tätä muotoa, jos soitin ei toista DTS-signaalia oikein edes toistettaessa DTS-HD- tai DTS:X-mediaa.

Дополнительная информация по воспроизведению DTS-HD и DTS:X

RU

Некоторые проигрыватели Blu-ray могут не определять, что данный аппарат поддерживает DTS-HD и DTS:X, если они подключены к аппарату через HDMI, и эти проигрыватели могут не выводить сигнал DTS надлежащим образом.

В таком случае выполните настройку режима DTS MODE аппарата в меню Advanced Setup (Расширенная настройка).

Настройка уведомления о формате DTS (DTS MODE)

Данная настройка позволяет передать проигрывателю информацию о форматах DTS, поддерживаемых аппаратом.

Настройки

MODE 1 (По умолчанию)	Данный режим соответствует стандарту DTS:X. Используйте эту настройку при обычных обстоятельствах.
MODE 2	Используйте эту настройку, если проигрыватель не выводит сигнал DTS надлежащим образом даже при воспроизведении контента DTS-HD или DTS:X.

DTS-HD 和 DTS:X 播放格式补充信息

ZH

某些蓝光播放器在通过 HDMI 连接至本机时，可能无法检测到本机支持的 DTS-HD 和 DTS:X 格式，进而导致播放器无法正常输出 DTS 信号。
如出现此类情况，请在高级设置菜单下，配置本机的 DTS 模式 (DTS MODE)。

DTS 格式通知设置 (DTS MODE)

此设置用于通知播放器本机支持的 DTS 格式。

设置

- | | | |
|---------------|--|---------------|
| 模式 1 (MODE 1) | 本模式符合 DTS:X 标准。
(默认值) | 请在正常情况下使用本设置。 |
| 模式 2 (MODE 2) | 如果播放器无法正常输出 DTS 信号，且在回放 DTS-HD 或 DTS:X 内容时仍是如此，请使用本设置。 | |

有關 DTS-HD 和 DTS:X 播放的補充資訊

ZH-TW

當 DTS-HD 和 DTS:X 以 HDMI 連接到本機時，部分藍光播放機可能無法檢測到本機支援 DTS-HD 和 DTS:X，且播放機有可能無法正確輸出 DTS 訊號。
如果發生這種情況，在進階設置選單中配置本機的 DTS 模式 (DTS MODE)。

DTS 格式通知設定 (DTS MODE)

此設定會通知播放機本機所支援的 DTS 格式。

設定

- | | | |
|---------------|---|-------------|
| 模式 1 (MODE 1) | 此模式符合 DTS:X 標準。
(原廠設定) | 正常情況下使用此設定。 |
| 模式 2 (MODE 2) | 如果播放機在播放 DTS-HD 或 DTS:X 內容時仍無法正確輸出 DTS 訊號，請使用此設定。 | |

DTS-HD 및 DTS:X 재생에 대한 추가 정보

KO

일부 블루레이 플레이어는 DTS-HD 및 DTS:X 가 HDMI 를 통해 본 장치에 연결된 경우 본 장치가 DTS-HD 및 DTS:X 를 지원한다는 것을 감지하지 못할 수 있어 플레이어가 DTS 신호를 올바르게 출력하지 못할 수 있습니다.
이 경우 고급 설정 메뉴에서 본 장치의 DTS MODE 를 구성하십시오.

DTS 포맷 알림 설정 (DTS MODE)

이 설정은 본 장치에서 지원하는 DTS 포맷을 플레이어에 알립니다.

설정

- | | | |
|--------|--|-------------------------|
| MODE 1 | 이 모드는 DTS:X 표준을 준수합니다.
(기본값) | 정상적인 환경에서는 이 설정을 사용합니다. |
| MODE 2 | DTS-HD 또는 DTS:X 콘텐츠를 재생 중일 때도 플레이어가 DTS 신호를 올바르게 출력하지 못할 경우 이 설정을 사용합니다. | |

追加情報：DTS-HD、DTS:X の再生について

JA

一部の BD プレーヤーでは、HDMI 接続された本機が DTS-HD、DTS:X 対応であることを認識せず、DTS 信号を正しく出力しない場合があります。
その場合は、本機のアドバンスドセットアップメニューで、DTS MODE を設定してください。

DTS フォーマットの通知設定 (DTS MODE)

本機が対応する DTS フォーマットをプレーヤーに対して通知する設定を行います。

設定値

- | | | |
|--------|--|------------------|
| MODE 1 | DTS:X 規格に準拠した設定です。
(初期値) | 通常はこの設定でご使用ください。 |
| MODE 2 | プレーヤーで DTS-HD、DTS:X コンテンツを再生しているにもかかわらず、DTS 信号が正しく出力されない場合に設定してください。 | |