

DTX-PRO

ファームウェア アップデートガイド

JA

ヤマハ製品をご愛用いただきまして、まことにありがとうございます。

このアップデートガイドには、DTX-PRO 本体ファームウェアのアップデート方法およびアップデート内容が記述されています。

ご注意

- アップデートの前に必ずデータのバックアップを行なってください。
- アップデート作業は、お客様ご自身の責任において行なってください。
- アップデート中は絶対にケーブルを抜いたり、電源を切らないでください。本体が動作しなくなるなど、故障の原因になります。
- アップデート中は USB フラッシュメモリーを [USB TO DEVICE] 端子から外さないでください。本体の故障や USB フラッシュメモリーの故障の原因になります。
- アップデート操作の失敗で本体が動作しなくなった場合は、もう一度アップデート作業を行なってください。それでも本体が動作しない場合は、最寄りの特约店またはヤマハお客様コミュニケーションセンターにご相談ください。
- このファームウェアおよびガイドの著作権は、すべてヤマハ株式会社が所有します。
- このファームウェアおよびガイドの一部、または全部を無断で複製、改変することはできません。
- その他、本書に記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

ファイルの構成

ダウンロードした.zip ファイルには以下のファイルが入っています。

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| • DTX-PRO_ja_update_guide_v***.pdf | この PDF ガイド |
| • DTX-PRO_SETUP.PRG | アップデートプログラム |

ご用意いただくもの

- DTX-PRO 本体でフォーマットした USB フラッシュメモリ

動作確認済み USB 機器については、ご購入の前に下記ウェブサイトでご確認ください。

<https://jp.yamaha.com/support/>

「資料／データ」を選択し、モデル名を入力して検索してください。

バージョンの確認方法

MENU/Version で確認します。

アップデートの手順

ご注意

アップデートの前に必ずデータのバックアップを行なってください。

1. ダウンロードし解凍したファームウェアのアップデートファイルから、拡張子が「. PRG」のファイルを探します。そのファイルを本体でフォーマットした USB フラッシュメモリのルートディレクトリーに保存します。

2. 本体の電源が切れていることを確認し、リアパネルの [USB TO DEVICE] 端子 に USB フラッシュメモリーを差し込みます。

3. 本体の [START/STOP] ボタンを押しながら、電源を入れます。
しばらくすると以下のメッセージが表示されます。

```
Installer
[MENU] : Install
[EXIT] : Delete
Press the button
Yamaha Corp.
```

4. [MENU](メニュー) ボタンを押します。
以下のメッセージが表示されます。

```
Installer
[MENU] : Execute
[EXIT] : Cancel
Program ver.*.**
Yamaha Corp.
```

5. もう一度 [MENU](メニュー) ボタンを押します。
アップデートが開始されます。
アップデートは数分かかることがあります。
終了すると、以下のメッセージが表示されます。

```
Installer
Completed.
Turn power off.
Program ver.*.**
Yamaha Corp.
```

6. 電源を切ります。

以上でアップデートは完了です。

トラブルシューティング

- 作業中に電源が切れた。USB フラッシュメモリーを抜いてしまった。
再インストールが必要です。インストール 手順を最初からやり直してください。
- 画面にエラーメッセージが出て、インストールできない。
以下の項目を確認してください。
 - USB フラッシュメモリーが正しく挿入されていますか？
 - USB フラッシュメモリーの端子にゴミなどが付着していませんか？
 - インストールデータファイルは USB フラッシュメモリーのルートにありますか？
 - USB フラッシュメモリー内のデータ、もしくは USB フラッシュメモリー自体が壊れていませんか？
 - ・ インストールデータファイルとご使用の製品モデルは一致していますか？
 - ・ 別の USB フラッシュメモリーを使っても同じエラーメッセージが出ますか？

主なアップデート内容

【v1.04 → v1.05】

- ・ 電源を入れた後、初回のクラッシュシンバルのエッジショット時にボウショット音が鳴ってしまう不具合を修正しました。
- ・ マルチピエゾパッド使用時に、トリガー設定のMinLevelパラメーターが正しく機能しない不具合を修正しました。
- ・ 軽微な問題を修正しました。

【v1.03 → v1.04】

- ・ DTX8 シリーズで使用時に、プリセットキット 9 番 「D-Funk」 で Tom2 のリム部の音が鳴らない不具合を修正しました。

【v1.02 → v1.03】

- ・ 電源投入時に MENU/Utility/Pad/FootClosePos が初期値に戻る問題を修正しました。
- ・ 軽微な問題を修正しました。

【v1.01 → v1.02】

- ・ トリガーセットアップウィザードに DTX8 シリーズ用を追加しました。
- ・ 一部のパラメータの設定レンジを変更しました。
- ・ 一部の画面の仕様を変更しました。
- ・ 軽微な問題を修正しました。

【v1.00 → v1.01】

- ・ トリガーセットアップウィザードに DTX502 シリーズ用を追加しました。
- ・ MENU/Trigger/Crosstalk 設定の効果を微調整しました。 V1.00 と若干効果が異なるため、気になる方は再設定してください。
- ・ MENU/Utility/Output Gain の設定値に - 6dB、- 12dB、- 18dB を追加しました。
- ・ MENU/Utility/Input Output /AUX In/Input Mode の設定値に PA-HP を追加しました。
- ・ MENU/Utility/Input Output に AUX In Gain を追加しました。
- ・ 一部のパラメータの設定レンジを変更しました。
- ・ 一部の画面の仕様を変更しました。
- ・ 軽微な問題を修正しました。