

MODIFICA FILE MIDI





GENOS – MODIFICA FILE MIDI

La registrazione e la modifica di file MIDI sono notevolmente semplificate su Tyros. Tutte le impostazioni e i menu necessari sono visualizzati direttamente a colpo d'occhio in un'unica pagina sul display. Non è più necessario scorrere varie pagine del menu durante la modifica. Il controllo di riproduzione è integrato direttamente nell'editor. Alla fine salva il file MIDI modificato direttamente con un clic su "Save".





» Premere il pulsante GATEWAY "MENU".

» Nel "Menu2" selezionare la voce "Song Recording".



» Fare clic su "MIDI Multi Recording".

¶+ MIDI	Multi Re	ecording			Save St	epEdit Set	≯ <mark>∱</mark> ip New	Menu ×
1	New Song	J	J=120	^{4/4} 0	01.1	Start Nor Stop Rep	rmal blace All	V Off
1	2	3	4	5	6	7	8	
Rec	Rec	Rec	Rec	Rec	Rec	Rec	Rec	
9	10	11	12	13	14	15	16	
Rec	Rec	Rec	Rec	Rec	Rec	Rec	Rec	
	►/II		•• •	▶ Qu	antize De	lete M	ix Cop	oy Transpose







» Toccare sul campo di scelta "New Song".

» Selezionare qualsiasi file MIDI tra quelli disponibili.

Nel nostro esempio lo chiameremo "Example" e verrà caricato dalla chiavetta USB.

Le 16 tracce del file MIDI vengono visualizzate sul display.

Le tracce possono essere avviate o spente come desiderato.

Л+ МІ	DI Multi Re	ecording	I		Save St	tepEdit	Menu	×
7	Example			4/4	01.1	Star Stop	† i †	Mixer
1	2	3	4	5	6		Setting Volume	100
Rec	Rec	Rec	Rec	Rec	Rec	R		
9	10	11	12	13	14	1		
	- C							
Rec	Rec	Rec	Rec	Rec	Rec	R		
	►/II		••	▶► Qua	antize De	elete		

Mixer	Panel1	Panel2	Style1	Style2	Song1-8	Song9-16	Master	×
	1	2	3	4	5	6	7	8
Filter	c (Đ	c (Đ	c (D)	c (D)	c (D)	L14	R14	L12
EQ	83	17	71	65	47	57	57	59
Chorus/ Reverb Pan/ Volume		Ļ	T	T	F	Ŧ	Ŧ	

¶i¶ Mixer	Panel1	Panel2	Style1	Style2	Song1-8	Song9-16	Master	×
	9	10	11	12	13	14	15	16
		-						
Filter	R15	c (Đ	L20	L10	c (Đ	R10	c (Đ	c D
EQ	55	93	51	74	57	68	100	100
Effect								
Chorus/ Reverb		Τ		F	₽		ΙŢ	ΙŢ
Pan/ Volume								

† ∔† Mixer	Panel1	Panel2	Style1	Style2	Song1-8	Song9-16	Master	×
	1	2	3	4	5	6	7	8
					and the second second	1		
Filter	Inserti	on Effec	t	Assig	Assign Part Setting			
Filter			Comp	Comp				
FO			127	127				
		6			6	6	\bigcirc	0
Effect			(0)			1.07	1.07	
Lincer	Variati	on Effec	t [System		Te	mpo Delay	1
Chorus/ Reverb	0	0	0	0	0	0	7	24
Pan/ Volume	(\bigcirc)	(\bigcirc)	(\bigcirc)	(\bigcirc)		(\bigcirc)	0	(0)

Per accedere al mixer, selezionare la voce "Menu" in alto a destra

» quindi aprire il mixer.

Si apre la pagina del mixer. Compaiono le tracce da 1 a 8 della song.

» A scelta è possibile visualizzare le tracce da 9 a 16 del file MIDI.

» Selezionare la voce "Effect" nell'elenco a sinistra.

Verrà visualizzata la schermata degli effetti di inserimento. Facendo clic su uno degli otto campi, si apre una schermata per la scelta dell'Insertion Effects.



†† Mixer	Panel1	Panel2	Style1	Style2	Song1-8	Song9-16	Master	×
	1	2	3	4	5	6	7	8
						*		
Filter	Insertio	on Effec	t	Assign Part Setting				
Filter								
FO			127					
-4		0			0	0	0	0
Effort		107	(0)	101	107	107	107	107
Lifect	Variati	on Effec	t 🗌	System				
Chorus/ Reverb	0	0	0	0	0	0	7	24
Pan/ Volume	(\bigcirc)	(\bigcirc)	(\bigcirc)	(\bigcirc)	(\bigcirc)	(\bigcirc)	(\odot)	Ð

Y Voice	е	Preset User	(1)) Q Demo Search	×		
Piano	E.Piano	S.Art SoftAcousticBass	ActiveBassFinge	er		
Organ		S.Art	AstiveDeesEeee			
Strings	Brass		ActiveBassEngri	Mute		
Woodwind	Choir	PickBass	ActiveBassPick			
A.Guitar	E.Guitar	FusionBass	ActiveBassPick	Mute		
Bass	Percussion					
Pad		PickDynoBass	ActiveBassSlap			
DrumKit		P1 P2 P3 P4	Р5 ◀ ►	个		
Preset:/Bass	s/			2/6		

Q Preset User W Voice × ActiveBassFinger FretlessBass ActiveBassFngrMute VintageRound ActiveBassPick VintageMute ActiveBassPickMute 📎 VintagePick Bass VintageFlat ActiveBassSlap ٨ 个

Compare la schermata dettagliata per l'inserimento per la traccia 3.

Per chiudere la schermata, fare clic sulla "X" in alto a destra.

Sostituzione di una voce

» Nella schermata Mixer, toccare l'immagine della traccia 3.

Si apre la schermata di selezione della voce.

Qui si seleziona il suono desiderato dalla stessa categoria di voci o da un'altra categoria.

» Premere "X" per chiudere la selezione e tornare alla vista del mixer.

† i † Mixer	Panel1	Panel2	Style1	Style2	Song1-8	Song9-16	Master	×
	1	2	3	4	5	6	7	8
Filtor	Insertio	on Effec	t	Assign Part Setting				
Tittei								
FO			127					
	(\mathbf{O})	\bigcirc			6	6	\bigcirc	\bigcirc
Effect			,	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	107	1.07		107
	Variati	on Effec	t	System		Ter	npo Delay	1
Chorus/ Reverb	0	0	0	0	0	0	7	24
Pan/ Volume	(\bigcirc)	(\bigcirc)	(\bigcirc)	(\bigcirc)	(\bigcirc)	(\bigcirc)	(\bigcirc)	(9)



∏+ MIDI M	1ultiF	Recordi	ng		↓ Save	StepEdit			×
Ch1					4/4	1920PPQ			
000:3:03	520	Prog					222	24	
014:4:00	000	Note	D4	127	0000:	1764	001	1	: 0000
015:1:00	000	Note	D4	120	0000:	1220			
	40							×/11	
015:2:00								~	
	960					0324			
	40					1208			
015:4:04									
	960						•		
015:4:14	40								
016:1:00									
016:1:04									
Step Rec	Event Filter		Multi Select	Cut	Сору		Insert	Delete	Cancel

¶+ MIDI	Multi Re	ecording			Save St	epEdit Setu	≱ .p New	Henu X
F	xample			4/4	01.1	Start Nor Stop Rep	rmal blace All	off
1	2	3	4	5	6	7	8	
Rec	Rec	Rec	Rec	Rec	Rec	Rec	Rec	
9	10	11	12	13	14	15	16	
Rec	Rec	Rec	Rec	Rec	Rec	Rec	Rec	
	►/II		••	►► Qua	antize De	lete M	ix Cop	oy Transpose

» Chiudere la pagina del mixer facendo clic sulla "X".

» Con "Step Edit" è possibile modificare singoli eventi per ogni traccia.

» Un altro clic su "Step Edit" chiude di nuovo la pagina.

- » Salvare le modifiche nel file MIDI in modo permanente.
- » Fare clic sulla voce "Setup".









» Attivare le impostazioni di configurazione desiderate.

» Confermare l'inserimento con "Execute".

» Per salvare il file MIDI toccare su "Save".

» Definire la posizione di archiviazione e confermare con la voce "Save here".

Song Audio	MIDI Preset User	Cancel New Fold	er Save here
User	El Euromato		
Example 2		•	▶ Delete
1 2 3	3 4 5 6	7 8 9 0) - +
q w e	erty	u i o j	p # &
a s	d f g h	j k l	_ !
🔶 z 🗴	< c v b	n m ,	. ()
lcon	Symbol	Cancel	ОК



» Assegnare un nome

Il file MIDI modificato viene salvato.

» Lasciare l'area di registrazione della canzone facendo clic su "X".

» Ritornare alla schermata principale con il pulsante GATEWAY "HOME".

