

Sambil menahan tombol yang sesuai, tekan salah satu tuts atau tombol yang ditandai di bawah untuk memilih Lagu atau menentukan parameter.

1 Playback Lagu

Untuk memilih Lagu, ikuti langkah ① (Memilih Buku), lalu langkah ② (Memilih No. Lagu).

Main Cepat

Lagu Demo

① Memilih Buku

② Memilih No. Lagu

A#-1	C#0	D#0	F#0	G#0	A#0	C#1	D#1	F#1	G#1	A#1	C#2	D#2	F#2	G#2	A#2	C#3	D#3	F#3	G#3	A#3	C#4	D#4	F#4	G#4	A#4	C#5	D#5	F#5	G#5	A#5	C#6	D#6	F#6	G#6	A#6																																
Mati	Menyala	50 Classics	Beyer 1-50	Beyer 101-106	Burgmüller 1-25	Czerny 100, 1-50	Czerny 100, 51-100	Hanon	CFX Grand	Bösendorfer	Pop Grand	Stage E. Piano	Harpischord	Vibraphone	Pipe Organ	Jazz Organ	Strings	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A-1 B-1	C0	D0	E0	F0	G0	A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7																	

① Buku	② No. Lagu
50 Classical Music Masterpieces (50 Classics)	1-50
Beyer 1-50	1-50
Beyer 51-100	1-50
Beyer 101-106	1-6
Burgmüller 1-25	1-25
Czerny 100, 1-50	1-50
Czerny 100, 51-100	1-50
Czerny 30, 1-30	1-30
Hanon 1-20	1-20
Hanon 1-Variation 1-22	21-42

50 Classical Music Masterpieces (Nomor/Lagu)

1 Canon D dur	11 Salut d'amour op.12	21 Prelude (Wohlfemperierte Klavier I No.1)	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	41 Humoresque
2 Air On the G String	12 From the New World	22 Menuett G dur BWV Anh.114	32 Etude op.10-12 "Revolutionary"	42 Arietta
3 Jesus, Joy of Man's Desiring	13 Sicilienne	23 Piano Sonate No.15 K.545 1st mov.	33 Valse op.64-1 "Petit chien"	43 Tango (España)
4 Twinkle, Twinkle, Little Star	14 Clair de Lune	24 Turkish March	34 Nocturne op.9-2	44 The Entertainer
5 Piano Sonate op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15 Jupiter (The Planets)	25 Piano Sonate op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35 Nocturne KK4a-16/BI 49 [Posth.]	45 Maple Leaf Rag
6 Ode to Joy	16 Menuett (Eine Kleine Nachtmusik K.525)	26 Für Elise	36 Träumerei	46 La Fille aux Cheveux de Lin
7 Wiegenlied op.98-2	17 Menuett G dur	27 Piano Sonate op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37 Barcarolle	47 Arabesque No.1
8 Grande Valse Brillante	18 Marcia alla Turca	28 Impromptu op.90-2	38 La prière d'une Vierge	48 Cakewalk
9 Polonaise op.53 "Héroïque"	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29 Frühlingslied op.62-6	39 Liebesträume No.3	49 Je te veux
10 La Campanella	20 The Nutcracker Medley	30 Fantaisie-Impromptu	40 Blumenlied	50 Gymnopédies No.1

2 Pengaturan voice

Voice

Jenis Reverb

Kedalaman Reverb

VRM

Binaural

Grand Expression Modeling

Jenis Duo

Keseimbangan Volume (Mode Ganda/Duo)

Pergeseran Oktaf (Mode Ganda/Duo)

Sensitivitas Sentuh

A#-1	C#0	D#0	F#0	G#0	A#0	C#1	D#1	F#1	G#1	A#1	C#2	D#2	F#2	G#2	A#2	C#3	D#3	F#3	G#3	A#3	C#4	D#4	F#4	G#4	A#4	C#5	D#5	F#5	G#5	A#5	C#6	D#6	F#6	G#6	A#6															
Mati	Menyala	CFX Grand	Bösendorfer	Pop Grand	Stage E. Piano	Harpischord	Vibraphone	Pipe Organ	Jazz Organ	Strings	Recital Hall	Concert Hall	Chamber	Club	Mati	Turun 1	Naik 1	Mati	Menyala	Menyala	Statis	Dinamis	Seimbang	Terpisah	Pengaturan default	Turun 1	Naik 1	-1 (Voice 2)	+1 (Voice 2)	-1 (Voice 1)	+1 (Voice 1)	Soft	Hard	Medium	Fixed															
A-1 B-1	C0	D0	E0	F0	G0	A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7

Clavinova. CLP-825 Panduan Pengoperasian Cepat

3 Pengaturan Metronom

Konfirmasi voice untuk nilai Tempo saat ini

Tempo (Metronom, Lagu, dll.)

Ketukan Metronom

Volume Metronom

METRONOME +

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5

Turun 10 Naik 10

Turun 1 Naik 1

Untuk menambah nilai sebanyak 1:

Untuk mengurangi nilai sebanyak 1:

4 Pengaturan lainnya

Suara K onfirmasi Operasi

Mati Otomatis

Penyetelan

Bluetooth

Kedalaman IAC

Transpose

Kontrol Lokal

Perubahan Program

Perubahan Kontrol

Kanal Pengiriman MIDI

Kanal Penerimaan MIDI

Speaker

Audio Loopback

Pembatas Volume

DEMO/SONG + PIANO/VOICE

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

Mati

Menyala

Nonaktifkan

Aktifkan

440,0 Hz

442,0 Hz

Mati

Mati

Turun 1 Naik 1

Mati

Turun 1 Naik 1

SEMUA

Mati

Normal

Mati

Mati

20%

50%

80%

5 Pengaturan penyetelan

Untuk menaikkan (dengan interval 0,2 Hz):

Untuk menurunkan (dengan interval 0,2 Hz):

Pitch default: 440,0 Hz

6 Pengaturan duo

Untuk menyalakan atau mematikan Duo:

7 Pemasangan Bluetooth (Audio)

Mulai pemasangan: