

DIGITAL MIXING CONSOLE

Manuel complémentaire pour la version V3.1

Ce manuel complémentaire présente principalement les fonctions ayant été ajoutées ou modifiées dans le microprogramme V3.1 de la console CL5/CL3/CL1.

Veuillez l'utiliser conjointement au mode d'emploi et au manuel de référence associés à la version V3 de la console CL5/CL3/CL1.

Table des matières

Canaux d'entrée 3
Ajout d'une fonction de panoramique (Canaux d'entrée mono seulement) 3
Modification du traitement appliqué au signal d'entrée par le réglage LR-MONO
(Canaux d'entrée stéréo uniquement) 4
Fenêtre I/O Devices
Aiout de périphériques pris en charge
Ajout d'une fonction de contrôle de préampli micro d'un équipement tiers
Fenêtre Setup
Ajout de fonctions liées aux connexions en cascade
Tâche de canal
Ajout de paramètres à la fonction Recall Safe (Rappel sécurisé) 10
Mémoire de scènes 11
Ajout de paramètres à la fonction Global Safe (Rappel global)
Ajout de paramètres à la fonction Focus Recall (Rappel de focus) 11
Fenêtre SAVE/LOAD (Sauvegarde/Chargement)
Ajout d'une fonction de remontage du lecteur flash USB 12
Autres fonctions
Modification de la procédure de mise à jour du microprogramme NAME SUB CPU 13
Ajout d'une fonction de mise à jour du microprogramme Dante

Canaux d'entrée

Ajout d'une fonction de panoramique (Canaux d'entrée mono seulement)

Le réglage de panoramique des signaux envoyés vers les bus STEREO vous permet de sélectionner les réglages PAN LAW. Vous avez le choix entre les valeurs suivantes :

CENTER NOMINAL (Nominal au centre)	Le niveau de panoramique est nominal au centre et atteint +3 dB en cas de balayage à 100 % vers la gauche ou la droite.
LR NOMINAL (Nominal à D/G)	Le niveau de panoramique est nominal au centre et atteint -3 dB en cas de balayage à 100 % vers la gauche ou la droite.

NOTE

Les réglages s'appliquent aussi aux signaux envoyés vers les bus stéréo MIX.

PROCÉDURE

- 1. Sélectionnez un canal d'entrée monaural.
- 2. Dans le champ STEREO/MONO, appuyez sur un bouton pour sélectionner le canal que vous souhaitez régler dans la fenêtre OVERVIEW, puis appuyez à nouveau sur ce même bouton. Vous pouvez également appuyer sur un bouton dans le champ PAN/BALANCE, pour sélectionner le canal à régler dans la fenêtre SELECTED CHANNEL, puis appuyer à nouveau sur ce même bouton.
- **3.** Servez-vous de la touche de sélection PAN LAW dans la fenêtre TO STEREO/MONO afin de régler la valeur de PAN LAW pour chaque canal séparément.

	TO STEREO / MONO				
	CHI	CH2	CH3		
	• ST/MONO • LCR	• ST/MONO • LCR • MODE	ST/MC		
	ST MONO	ST MONO	ST MOR		
	C PRN	от Сран	C		
D—	LR NOMINAL	LR Nominal	LF NOMI		
		8ch	СН 1		

(1) Touche de sélection PAN LAW

Cette touche de basculement sert à régler la valeur de PAN LAW sur le canal d'entrée.

LR	Ì
NOMINAL	



Pour LR NOMINAL

Pour CENTER NOMINAL

NOTE

Les réglages PAN LAW peuvent aussi être activés en mode LCR et en mode Surround.

Vous pouvez également vérifier l'état des réglages PAN LAW dans la fenêtre illustrée cidessous. Sur les canaux signalés par un repère **LRN** activé, la valeur de PAN LAW est spécifiée sur LR NOMINAL.

 Fenêtre TO STEREO/MONO (CH1-48, CH49-72/ST IN(CL5), CH49-64/ST IN(CL3), ST IN(CL1))



• Fenêtre OVERVIEW (Champ STEREO/MONO)



• Fenêtre SELECTED CHANNEL VIEW (Champ PAN/BALANCE)



Modification du traitement appliqué au signal d'entrée par le réglage LR-MONO (Canaux d'entrée stéréo uniquement)

Afin de garantir le niveau approprié requis, le traitement du signal lié au réglage LR-MONO a été modifié comme expliqué ci-après. Bien que le signal mono résultant soit la somme des signaux provenant des deux canaux, le canal R du canal d'entrée stéréo est assourdi.





NOTE

- Lorsque le réglage LR-MONO est spécifié, le mode PAN est sélectionné en même temps. En outre, le bouton PAN est paramétré sur la position centrale.
- Lorsque les réglages LR, L-MONO ou R-MONO sont spécifiés, le mode BALANCE est sélectionné en même temps. En outre, le bouton BALANCE est paramétré sur la position centrale.

Fenêtre I/O Devices

Ajout de périphériques pris en charge

L'interface RSio64-D est désormais prise en charge. Vous pouvez à présent opérer l'interface RSio64-D depuis la fenêtre I/O Devices (Périphériques d'E/S).

Fenêtre I/O Devices (Page I/O)

Afficheur RSio64-D



(1) CARD NAME (Nom de la carte)

Indique les noms des cartes installées dans les logements 1 à 4. Si aucune carte n'est insérée, la mention « ---- » s'affichera.

2 IN/OUT PORT (Port d'entrée/sortie)

Indique le nombre de ports d'entrée/sortie des cartes installées dans les logements 1 à 4. Si aucune carte n'est insérée, la mention « ---- » s'affichera.

③ Voyants LOCK (Verrouillage) pour les SLOT 1 - 4 (Logements 1 à 4)

Indiquent respectivement l'état de l'horloge de mots des logements 1 à 4. Si l'horloge de mots fonctionne normalement, ces voyants s'allumeront en vert.

	Voyants éteints	Aucune carte n'est insérée dans le logement. Ou bien le support introduit dans le logement de carte n'est pas pris en charge.
Voyant vert (allumé) LOCK (Verrouillage)		Indique qu'un signal d'horloge synchronisé avec le signal de l'horloge source sélectionnée à l'aide de la touche de sélection [WORD CLOCK] (Horloge de mots) est en cours de réception depuis la carte. Si un périphérique externe est relié au logement correspondant, l'entrée/sortie interviendra correctement entre ce périphérique et l'interface RSio64-D. Dans le cas où les fréquences d'échantillonnage sont proches, cet état peut s'afficher même en l'absence de synchronisation.
	Voyant vert (clignotant) SYNC ERROR (Erreur de synchronisation)	Un signal d'horloge valide est en cours de réception via la carte, mais celui-ci n'est pas synchronisé avec le signal de l'horloge source sélectionnée par la touche de sélection [WORD CLOCK]. Si un périphérique externe est relié au logement correspondant, l'entrée/sortie ne pourra pas s'effectuer de manière correcte entre ce périphérique et l'interface RSio64-D. Activez SRC ON (Synchronisation activée) pour procéder correctement à l'entrée/sortie.
Voyant rouge (allumé) UNLOCK Aucune horloge valide n'est émise depuis la carte. Si un périphéric au logement correspondant, l'entrée/sortie ne pourra pas s'effectu correcte entre ce périphérique et l'interface RSio64-D. Voyant rouge (clignotant) WRONG La fréquence de l'horloge source sélectionnée à l'aide de la touch [WORD CLOCK] est en dehors de la gamme de fréquences de foi la carte installée dans le logement. Réglez la fréquence de l'horlo plage de fonctionnement de la carte ou activez la touche [SRC] O Convertisseur SRC]. S'agissant d'une carte analogique, si vous a la fréquence est définie sur la valeur 48kHz intégrée dans l'interfact		Aucune horloge valide n'est émise depuis la carte. Si un périphérique externe est relié au logement correspondant, l'entrée/sortie ne pourra pas s'effectuer de manière correcte entre ce périphérique et l'interface RSio64-D.
		La fréquence de l'horloge source sélectionnée à l'aide de la touche de sélection [WORD CLOCK] est en dehors de la gamme de fréquences de fonctionnement de la carte installée dans le logement. Réglez la fréquence de l'horloge source dans la plage de fonctionnement de la carte ou activez la touche [SRC] ON (Activation du Convertisseur SRC]. S'agissant d'une carte analogique, si vous activez [SRC] ON, la fréquence est définie sur la valeur 48kHz intégrée dans l'interface RSio64-D.

(4) Voyants SRC des SLOT 1 - 4

Indiquent l'état du convertisseur Sampling Rate Converter (SRC) (Convertisseur du taux d'échantillonnage) des logements 1–4.

Voyants éteints	Le convertisseur SRC est désactivé.
Voyant vert (allumé)	Le convertisseur SRC est activé et l'horloge sélectionnée par les commutateurs SRC WCLK DIP de l'interface RSio64-D est correctement émise en entrée.
Voyant rouge (allumé)	Le convertisseur SRC est activé mais aucune horloge valide n'est émise. L'horloge sélectionnée par les commutateurs SRC WCLK DIP de l'interface RSio64-D n'est pas transmise ou est en dehors de la plage de fonctionnement. Désactivez le convertisseur SRC ou modifiez les réglages des commutateurs DIP.

NOTE

Servez-vous des commutateurs SRC WCLK DIP de l'interface RSio64-D pour régler le signal d'horloge du convertisseur SRC transmis à la carte Mini-YGDAI installée dans le logement.

(5) Touches SRC des SLOT 1 à 4

Servent à activer/désactiver la conversion SRC à la fois en entrée (IN) et en sortie (OUT) sur chaque logement.

(6) Touche de sélection WORD CLOCK

Sert à sélectionner l'horloge de mots source pour l'interface RSio64-D.

- Voyant WCLK IN (Entrée d'horloge de mots) de la section WORD CLOCK
- Voyants SLOT1 1/2 de la section WORD CLOCK
- Voyant DANTE de la section WORD CLOCK

Indique l'état de l'horloge de mots source de l'interface RSio64-D.

WCLK IN (Entrée de l'horloge de mots)	Ce voyant s'allume lors de l'utilisation du signal de l'horloge de mots provenant du connecteur WORD CLOCK IN (Entrée de l'horloge de mots) sur le panneau arrière de l'unité RSio64-D. Par contre, il clignotera ^{*1} si aucune entrée d'horloge de mots valide n'est détectée.
SLOT1 1/2	Ce voyant s'allume lors de l'utilisation de l'horloge de mots des canaux 1/2 du logement 1 pour l'interface RSio64-D. Par contre, il clignotera ^{*1} si aucune entrée d'horloge de mots valide n'est détectée. Enfin, l'horloge de mots des canaux 7/8 est sollicitée en cas d'utilisation de la carte MY8-AEB ^{*2} .
DANTE	Ce voyant s'allume lors de l'utilisation de l'horloge de mots pour le réseau Dante ^{*3} . (En l'absence de réception d'un signal Dante valide, le module Dante interne génère sa propre horloge de mots.)

*1 Lorsque le voyant clignote, cela indique que l'entrée/sortie de l'horloge de mots du réseau Dante*3 est utilisée.

- *2 Si vous utilisez la carte MY8-AEB, spécifiez le commutateur AE⇔RSVD de la carte sur « RSVD ».
- *3 En cas de modification de la fréquence de l'horloge de mots Dante, utilisez Dante Controller.

(7) Touche CURRENT PATTERN (Modèle actuel)

Lorsque vous appuyez sur cette touche, vous affichez le modèle d'acheminement actuellement sélectionné sur l'interface RSio64-D. Si vous changez le modèle d'acheminement sur l'interface RSio64-D, votre sélection sera prise en compte trois secondes après avoir procédé à la modification.



(8) Touche USER PATTERN (Modèle utilisateur)

Appuyez sur cette touche pour ouvrir la fenêtre qui permet d'effectuer les réglages liés au modèle d'acheminement audio de l'utilisateur dans l'interface RSio64-D. Procédez aux assignations des ports de sortie souhaités sur les logements et sur Dante.

NOTE

L'assignation d'un logement à un autre est également possible (y compris les assignations sur le même logement). Cependant, vous ne pouvez pas faire d'assignation de Dante à Dante.

I/O DEVICE #2 [USER P	PATTERN]		×
RSio64-D USER	PATTERN ROUT	ING	
SLOT1-1 DANTE " 1 SLOT1-2 DANTE " 2	SLOT1-3 DANTE 3 SLOT1-4 DANTE 4	SLOT1-5 DANTE TOANTE TOANTE	SLOT1-7 DANTE DANTE 7
SLOT1-9 DRNTE 9 10	SLOT1-11 DANTE "DANTE "12	SLOT1-13 DRINTE " 13 SLOT1-14 DRINTE " 14	SLOT1-15 DANTE " 15 I6 IANTE IANTE
SLOT1 SLOT2	SLOT3 SLOT4	DANTE DANTE 1-32 33-64	

(9) Touche OUTPUT PATCH (Assignation de sortie)

Appuyez sur cette touche pour ouvrir la fenêtre OUTPUT PATCH, qui vous permet de régler les 64 canaux Dante qui seront émis en sortie depuis la console vers l'interface RSio64-D.

10 Voyant POWER INT (Alimentation interne)

Indique l'état de l'alimentation via AC IN (Entrée secteur) sur l'interface RSio64-D. Si le commutateur d'alimentation est désactivé, aucun courant ne sera alimenté via AC IN et ce voyant sera éteint.

(1) Voyant POWER EXT (Alimentation externe)

Indique l'état de l'alimentation via EXT DC INPUT (Entrée CC extérieure) sur l'interface RSio64-D. Si l'alimentation est activée, ce voyant sera allumé. Il est à noter que ce voyant n'est pas affecté par l'état du commutateur d'alimentation.

12 Voyant de l'état de commande du système

Indique l'état de commande du périphérique.

- DISCOVERING Recherche du périphérique à contrôler
- **CONNECTING** Connexion au périphérique

Synchronisation avec le périphérique

CONTROLLABLE Périphérique pouvant être commandé

Ajout d'une fonction de contrôle de préampli micro d'un équipement tiers

Il est désormais possible de contrôler les préamplis micro (HA) d'équipements tiers compatibles à partir de la console. Vous pouvez contrôler le préampli micro en enregistrant les périphériques pris en charge dans la fenêtre DANTE SETUP (Configuration DANTE).

NOTE

En mode PREVIEW (Aperçu), les modifications apportées aux paramètres HA depuis la console ne sont pas applicables au périphérique.

Vous pouvez activer et désactiver « WITH RECALL » (Avec rappel) dans la fenêtre

REMOTE HA ASSIGN (Affectation de préampli micro à distance).

Vous pouvez également stocker/rappeler les bibliothèques de scènes et enregistrer/charger les fichiers.

Les produits tiers suivants sont pris en charge par la version V3.1 des consoles de la série CL :

Focusrite RedNet 4

• Focusrite RedNet MP8R

Vous avez la possibilité de procéder à l'enregistrement d'un total de 8 périphériques, y compris les unités de la série R. Qui plus est, vous pouvez enregistrer un périphérique ayant le même numéro défini sous UNIT ID (ID d'unité) que l'appareil déjà enregistré, notamment les unités de la série R. Par ailleurs, les paramètres HA sont réglables à l'avance, même en l'absence de connexion établie avec le périphérique devant être commandé.

Voici les paramètres que vous pouvez commander :

(1)	101 +48 0	+480	+480	+480	4:41SU)				
S		·	5.	5	5	0.	0.	5.	
e O	0	0	$\underline{\circ}$	$\underline{\circ}$		0	0	0	
9	Col E HPF				HPF	HPF	HPF	HPF	

(1) Activation/désactivation de l'alimentation fantôme du préampli micro (+ 48 V)

2 Gain HA

③ Activation/désactivation du HPF sur le préampli micro

NOTE

Le voyant situé sur le côté droit du rack indique l'état de commande du périphérique.



Vous pouvez exécuter les opérations décrites ci-après à partir des canaux d'entrée assignés au périphérique cible :

- · Stockage/rappel d'input channel library (bibliothèque de canaux d'entrée)
- Tâches de canal (liaison de canal, etc.)
- Commandes HA au niveau utilisateur (uniquement à partir d'un canal d'entrée)
- AG-DG LINK

NOTE

Vous ne pouvez pas effectuer cette opération sur des périphériques ne prenant pas en charge la fonction Gain Compensation (Compensation de gain).

Fenêtre Setup

Ajout de fonctions liées aux connexions en cascade

Le nombre d'opérations qui peuvent être liées pour effectuer les connexions en cascade entre les consoles de série CL a été augmenté. Vous pouvez à présent sélectionner plusieurs opérations à cet effet.

Un atténuateur est maintenant intégré au signal d'entrée sous CASCADE.

Fenêtre CASCADE (Page CASCADE IN PATCH) (Assignation d'entrée de cascade)



1) Touches CASCADE LINK (Liaison en cascade)

Servent à sélectionner les opérations devant être liées lors des connexions en cascade entre les consoles de série CL. Les sélections multiples sont désormais possibles.

• DCA 1-8

Les paramètres suivants concernant les groupes DCA 1 à DCA 8 seront désormais liés :

- DCA 1 8 level (Niveau DCA 1 8)
- DCA 1 8 on/off (Activation/désactivation de DCA 1 8)

- DCA 1 8 cue (Cue de DCA 1 8)
- DCA 1 8 DCA MUTE TARGET (Cibles de mutes de groupes DCA 1 8)

NOTE

Même si le mode de cue est LAST CUE, le signal de cue pour la cible DCA interviendra en même temps sur les consoles liées par des connexions en cascade.

• DCA 9-16

Les paramètres suivants concernant les groupes DCA 9 à DCA 16 seront désormais liés.

- DCA 9 16 level (Niveau DCA 9 16)
- DCA 9 16 on/off (Activation/désactivation de DCA 9 16)
- DCA 9 16 cue (Cue de DCA 9 16)
- DCA 9 16 DCA MUTE TARGET (Cibles de mutes de groupes DCA 9 16)

NOTE

Même si le mode de cue est LAST CUE, le signal de cue pour la cible DCA interviendra en même temps sur les consoles liées par des connexions en cascade.

• MUTE MASTER

Activation/désactivation des liens entre les pistes principales de mutes.

NOTE

Les réglages de la fonction Dimmer (Variateur) ne sont pas liés entre eux. Vous devez procéder à ces réglages séparément sur chaque console.

• SENDS ON FADER (Envoi vers fader activé)

Effectue la liaison des comportements de SENDS ON FADER.

- Mode SENDS ON FADER
- · Le bus destination d'envoi
- CUE

Les paramètres et les événements de cue suivants seront désormais mis en liaison.

- Activation/désactivation de cue
- Mode Cue (MIX CUE ou LAST CUE, 5.1 SOLO)

NOTE

S'agissant de 5.1 SOLO, aucune liaison ne sera effectuée si la console de la destination de cascade est réglée sur le mode Stereo.

- Réglages de point de cue des canaux d'entrée et de sortie
- OTHERS (Autres)

Les éléments suivants seront liés :

- Opérations de rappel de scène
- Opérations de stockage de scène
- Modification de titre de scène
- Opérations liées au variateur DIMMER (Fenêtre MONITOR)
- Opérations de réglage de la luminosité des voyants DEL de panneau et des écrans (Fenêtre SETUP)

2 Onglets

Ces onglets vous permettent de basculer entre les pages CASCADE IN PATCH (Assignation d'entrée de cascade), CASCADE IN ATT (Entrée de l'atténuateur en cascade) et CASCADE OUT PATCH (Assignation de sortie de cascade).

Fenêtre CASCADE (Page CASCADE IN ATT) (Entrée de l'atténuateur en cascade)



1 Boutons ATT

Affichent les valeurs de l'atténuateur (-96,0 dB à 0,0 dB) pour les signaux d'entrée en cascade. Vous pouvez ajuster ces valeurs à l'aide des boutons multifonctions 1 - 8 dans la section Centralogic ou du bouton [TOUCH AND TURN].

NOTE

Vous pouvez utiliser ces boutons en tant que SUB IN avec niveau d'entrée réglable. Cela vous permet d'additionner les signaux provenant d'autres consoles à un bus, sans épuiser les ressources des entrées et des bus.

Tâche de canal

Ajout de paramètres à la fonction Recall Safe (Rappel sécurisé)

De nouveaux paramètres pouvant être exclus des opérations de rappel ont été ajoutés.

Fenêtre RECALL SAFE MODE (Mode Recall Safe)

Les paramètres CASCADE IN (Entrée de cascade) et CASCADE OUT (Sortie de cascade) ont été ajoutés au champ GLOBAL RECALL SAFE (Rappel global sécurisé).

RECALL SAFE MODE				
Press 'SEL' to select TARGET CH and choose parameters for RECALL SAFE.				
CH RECALL SAFE CH 1-16 CH 17-32 MIX 1-8 CH33-48 CH49-64 MIX 9-16 MIX 1-24 MIX 17-24 MI	GLOBAL RECALL SAFE			
SET BY SEL	5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 			
- CH1 + APPLY TO ALL INPUT	SAFE			
ALL INPUT HA HPF EQ DYNA1 DYNA2	MIX SEND MATRIX SEND FADER TO ST			
ASSIGH NAME DIGITAL INSERT DIRECT DELAY	MIX ON ON CH ON MONO			
CLOSE				

Fenêtre GLOBAL RECALL SAFE (Rappel sécurisé global)

Les paramètres suivants ont été ajoutés :

CASCADE IN	Réglages CASCADE IN PATCH et CASCADE IN ATT
CASCADE OUT	Réglages CASCADE OUT PATCH

GLOBAL RECALL SAFE	
? Choose Parameters for RECALL SAFE.	
GLOBAL RECALL SAFE	
INPUT PATCH CASCADE INPUT NAME	HA MUTE GROUP NAME
OUTPUT PATCH CASCADE OUTPUT NAME	CH LINK CUSTOM FADER BANK
GEQ RACK	
1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B	6A 6B 7A 7B 8A 8B
9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B 13A 13B	14A 14B 15A 15B 16A 16B
EFFECT RACK	
1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B	6A 6B 7A 7B 8A 8B
PREMIUM RACK 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B	6A 6B 7A 7B 8A 8B
A B	c
CLOSE	

Mémoire de scènes

Ajout de paramètres à la fonction Global Safe (Rappel global)

Les paramètres CASCADE IN et CASCADE OUT ont été ajoutés à la liste des paramètres sélectionnables pour la fonction Global Paste.

Fenêtre GLOBAL PASTE (Page PATCH/OTHERs)

Les paramètres suivants ont été ajoutés :

CASCADE IN	Réglages CASCADE IN PATCH et CASCADE IN ATT
CASCADE OUT	Réglages CASCADE OUT PATCH

GLOBAL PASTE	×
GLOBAL PASTE	× DESTINATION SCENE FROM NO. TITLE 001 002 003 TO NO. TITLE 1
OUTPUT PATCH CASCADE OUTPUT PATCH CH LINK CUSTOM FADER BANK	$\begin{array}{c} 001 \\ 002 \\ 003 \\ \hline \\ $
INPUT OUTPUT RACK PATCH /OTHERS DCA	

Ajout de paramètres à la fonction Focus Recall (Rappel de focus)

De nouveaux paramètres pouvant être réglés au titre des opérations de Focus Recall ont été ajoutés. Les paramètres supplémentaires sont identiques à ceux qui ont été ajoutés à la fonction Recall Safe.

Fenêtre SAVE/LOAD (Sauvegarde/Chargement)

Ajout d'une fonction de remontage du lecteur flash USB.

Si le lecteur flash USB n'est pas monté, la touche FORMAT se transformera en touche USB REMOUNT (Remontage USB). Appuyez sur cette touche pour procéder au montage d'un lecteur flash USB. Cette touche s'utilise lorsqu'un lecteur flash USB n'est pas reconnu après qu'il a été retiré et réinséré.

Autres fonctions

Modification de la procédure de mise à jour du microprogramme NAME SUB CPU

La procédure de mise à jour du microprogramme NAME SUB CPU pour la console CL à partir d'un lecteur flash USB a été modifiée. Lorsque la fenêtre suivante s'affiche, la console bascule vers le mode de mise à jour du microprogramme NAME SUB CPU. Pour plus de détails sur l'opération, reportez-vous au manuel « CL5/CL3/CL1 Firmware Update Guide » (Guide de mise à jour du microprogramme des consoles CL5/CL3/CL1).

Ne mettez pas la console hors tension tant que la mise à jour est en cours. Pour quitter ce mode, appuyez sur la touche CANCEL (Annuler).

NAME	SUB	CPU	UPI	DATE					
				Firmware	Version	100	→	101	
				Found a CL-MD101 Start lo	NameSubCPU upd .BIN ading?	ate file.			
					CANCEL		ОК		

Ajout d'une fonction de mise à jour du microprogramme Dante

Vous pouvez désormais mettre à jour le microprogramme du module Dante de la console CL à partir d'un lecteur flash USB, sans utiliser Dante Firmware Update Manager.

Lorsque la fenêtre suivante s'affiche, la console bascule vers le mode de mise à jour du microprogramme du module Dante. Pour plus de détails sur l'opération, reportez-vous au manuel « CL5/CL3/CL1 Firmware Update Guide ».

Ne mettez pas la console hors tension tant que la mise à jour est en cours. Pour quitter ce mode, appuyez sur la touche CANCEL.

DANTE UPDATE				
			3.8.0	
	Firmware Version		1.2.2	
	Found a Dante Update	File.		
	FWUedate_CL5_v38024_	sw122.dnt		
	Start Loading?			
	Fetching Currer	nt Dante Version		
	CANCEL			



Yamaha Pro Audio Global Web Site http://www.yamahaproaudio.com/

Yamaha Manual Library http://www.yamaha.co.jp/manual/

> Manual Development Department © 2015 Yamaha Corporation Published 08/2015 LB-A0