

## ProVisionaire Design Compatibilities

January, 2024

Please make sure to use the appropriate versions of firmware and software, referring to the following compatibility charts. Using an unsupported combination may result in malfunction.  
 ご使用の際は下記対応表を参照のうえ、互換性のあるバージョンでご使用ください。互換性のないバージョンを組み合わせ使用した場合、誤動作の原因になることがあります。

ProVisionaire Design	DME7	MTX3 MTX5-D EXi8 EXo8 PGM1	MTX5-D	MRX7-D	R Series (SLOT)	Rio-D2 Series	Tio1608-D	Tio1608-D2	VXL1-16P	PC-Damplifier PC412-D PC412-DI PC406-D PC406-DI	XMV Amplifier XMV8280 XMV8140 XMV4280 XMV4140 XMV8280-D XMV8140-D XMV4280-D XMV4140-D	ADECIA		MCP1
					RSio64-D	Rio3224-D2 Rio1608-D2			V2.00 or later				RM-CG	
1.1.0	1.1	4.10, 4.20	4.10, 4.20(*1)	4.20(*1)	5.7 or later	V1.82 or later	V1.05 or later	V2.00 or later	2.0.0	1.0.5, 1.0.6	4.10, 4.20(*2)	2.0.0	2.0.0	V5.00
1.0.1	1.01, 1.02, 1.03	4.10, 4.20	4.10, 4.20(*1)	-				-	2.0.0	1.0.5, 1.0.6	4.10, 4.20(*2)	2.0.0	2.0.0	-
1.0.0	1.01	4.10	4.10						2.0.0	1.0.5	4.10	2.0.0	2.0.0	

(\*1) Supports Brooklyn 3 Dante module. Hardware revised to Brooklyn 3 have "A" marked next to the model number on the serial number label.

(\*1) DanteモジュールBrooklyn 3に対応しています。Brooklyn 3が搭載されたハードウェアはシリアル番号ラベルの型番の横に"A"が刻印されています。

(\*2) Supports Brooklyn 3 Dante module. Hardware revised to Brooklyn 3 have "A" marked next to the model number on the serial number label, and these products cannot be downgraded to older versions.

(\*2) DanteモジュールBrooklyn 3に対応しています。Brooklyn 3が搭載されたハードウェアはシリアル番号ラベルの型番の横に"A"が刻印されており、これより古いバージョンへのダウングレードはできません。

## ProVisionaire Design Package

January, 2024

The ProVisionaire Design package (zip file) includes the following firmware.  
 ProVisionaire Designのパッケージ(zipファイル)は下記ファームウェアを含んでいます。

ProVisionaire Design package (zip file)	ProVisionaire Design	DME7		MRX7-D		MTX3 EXi8 EXo8		MTX5-D			PGM1		VXL1-16P		PC-Damplifier		XMV Amplifier		ADECIA		MCP1	
		Firmware	Dante	Firmware	Dante	Firmware	Firmware	Dante	Firmware	Dante	Firmware	Dante	Firmware	Dante	Firmware	Dante	Firmware	Dante	Firmware	Firmware		
		1.10	4.2.5.6-4.2.4.4-1.1.0.8(*1)	4.20 ※ Dante BN3	4.2.5.3-4.2.0.28-5.0.1-5.0.2 ※ Dante BN3	4.20	4.20	4.2.5.3-4.2.0.28-5.0.1-5.0.2(*2)	4.20	4.0.9.1-4.0.8.4-1.0.4	2.0.0	4.2.2.3-4.1.6.5-1.0.2	1.0.6	4.2.7.1-4.0.4.8-1.0.1	4.20	4.2.5.3-4.2.0.28-5.0.1-5.0.2(*2)	2.0.0	2.0.0			V5.00	
		1.03	4.2.4.5-4.2.4.4-1.0.2(*1)					4.2.5.3-4.2.0.28-5.0.1-5.0.2(*2)							4.20	4.2.5.3-4.2.0.28-5.0.1-5.0.2(*2)						
		1.02							4.2.5.3-4.2.0.28-5.0.1-5.0.2(*2)					1.0.5		4.20	4.2.5.3-4.2.0.28-5.0.1-5.0.2(*2)					
		1.01					4.10	4.10	4.2.4.1-4.0.5.2-3.1.0-2.0.5	4.10						4.10	4.2.4.1-4.0.5.2-3.1.0-2.0.5					

(\*1) Dante firmware is automatically updated to V4.2.4.5-4.2.4.4-1.0.2 when Firmware V1.02 is updated.

(\*1) Firmware V1.02にアップデートすると自動的にDanteファームウェアもV4.2.4.5-4.2.4.4-1.0.2にアップデートされます。

(\*2) These versions support the devices that install Brooklyn3. These products cannot be downgraded to older versions.

(\*2) Brooklyn3が搭載されている場合のDanteファームウェアバージョンとなります。これらのハードウェアはこれより古いバージョンへのダウングレードはできません。